



Agent Nettoyant actif pour tout type de chaussures et de matières,  
Suède, Velours, Cuir, Nubuck, Croûte, Caoutchouc, Lin, Gore-Tex, Nylon,  
Satin, Espadrille, Plastique, Vinyle

**MODE D'EMPLOI :**

- **Bien agiter le produit avant utilisation.**
- **Humidifier légèrement la pointe des poils de la brosse, puis tremper la brosse dans le récipient contenant le Shoes Cleaner.**
- **Brosser énergiquement jusqu'à faire mousser le nettoyant.**
- **Reproduire les étapes autant de fois que nécessaire pour obtenir l'effet escompté.**
  - **Laisser sécher. Essuyer avec un chiffon micro-fibre.**

**PRECAUTIONS D'EMPLOI :**

P264 - Se laver les mains soigneusement après manipulation.

P280 - Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux.

P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

Réservé à un usage professionnel

